

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING 4-ZONE 12V

Afstandsbediening 4 zone voor set met afstandsbediening 12V spots

Koppelen zone aan set

Elke driver is aan het begin ingesteld op dezelfde radiofrequentie. Mocht u meerdere sets hebben, dan werkt elke afstandsbediening op alle sets. Om elke set op de 4 zone afstandsbediening te laten werken dient u de radiofrequentie te wijzigen.

Dit werkt als volgt:

1. Steek de stekker van de 1^e driver in het stopcontact, de overige drivers moeten van het stroom af anders worden die ook gewijzigd naar een andere frequentie. Zorg dat er in de afstandsbediening batterijen zitten (2x AAA)
2. Klik op de zone knop en kies de gewenste zone, 1 van de 4 indicatielampjes onderop de afstandsbediening zal oplichten, voor het gemak van links naar rechts gezien 1^e rondje is nr 1 enzovoort:
3. Houd vervolgens bovenaan op de afstandsbediening het streepje | 10 seconden ingedrukt totdat de Led inbouwspots 3 keer blinken. De driver is nu gekoppeld met de zone. Trek vervolgens de stekker van deze driver eruit en herhaal bovenstaande stappen voor de volgende Led driver.
4. Na het koppelen is mogelijk om alle sets apart van elkaar te bedienen. Met de zone knop kiest u welke set u wilt bedienen.

Resetten van zone

Zorg dat de Led driver van de zone die u wilt resetten van stroom is voorzien en dat de overige sets uitstaan. *Let op, bij het resetten kunt u de set alleen nog maar bedienen met de originele afstandsbediening die u ontving bij aanschaf van de set.*

1. Kies met de zone knop de zone die u wilt resetten.
2. Druk en houd de uit knop bovenaan in voor 10 seconden, de reset is goed gegaan wanneer de spots 3x blinken.

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING 4-ZONE 12V



Uitleg knoppen op afstandsbediening:

NL: (1) UIT, (2) AAN (3) Helderheid (traploos), (4) Helderheid – (in stappen), (5) Helderheid + (in stappen), (6) Nachtlucht (7) Indicatielampjes zones, (8) Zone bediening.