

## HANDLEIDING OPTI

### Stappenplan installatie LED-downlight Opti

1. Voordat u met stroom bezig gaat, zorgt u ervoor dat de groep uitgeschakeld wordt in de groepenkast.
2. Boor een gat van zo'n 190mm in diameter op de gewenste plek. Zorg ervoor dat het gat mooi rond is zodat de buitenrand van de spot het gat afdekt. De diameter van de buitenrand is 230mm. De ruimte boven het plafond dient minimaal 75mm te zijn
3. Zorg ervoor dat er installatiedraad richting het gat wordt aangelegd.
4. Sluit de driver aan op het installatiedraad. Dit kunt u door met bijvoorbeeld lasklemmetjes of een kroonsteentje
5. Vervolgens kunt u de downlight in het gat plaatsen. Dit doet u door de veerklemmen omhoog te duwen en door het gat te halen. Zodra de klemmen boven het plafond zijn, kunt u de downlight loslaten zodat de lamp blijft hangen.
6. Zodra de spot goed zit, kunt u de schakelaar weer aanzetten zodat de lamp zal gaan branden.

