

HANDLEIDING IP68 CONNECTOR T-STUK

Stappenplan installatie IP68 connector T-stuk

1. Voordat u bezig gaat, controleert u of er geen spanning op de kabel zit.
2. Deze connector is geschikt voor 2- en 3-aderige kabels. Strip de kabels voordat ze worden gemonteerd in de connector. Wij raden aan om zo'n 6mm kale ader te creëren
3. Haal de twee onderdelen 4 uit elkaar. Onderdeel 1 kunt u laten zitten
4. Haal de eerste kabel aan de linkerkant door onderdeel 4 en sluit deze aan op het kroonsteentje (onderdeel 3). Gebruik hiervoor een schroevendraaier met platte kop (niet meegeleverd)
5. Vervolgens kunt u de kabels van onder en boven door de connector halen en aansluiten op het kroonsteentje. Let erop dat de kabel iets langer gestript is zodat de bocht eenvoudig kan worden gemaakt. Verder dient u van deze twee kabels dezelfde ader in één gat van het kroonsteentje aansluiten.
6. Zodra de kabels goed vastzitten kunnen onderdelen 4 weer aan elkaar worden geschroefd. Zorg ervoor dat deze stevig aangedraaid worden zodat de verbinding waterdicht is.
7. Om de kabels aan de uiteinden waterdicht aan te sluiten, draait u ook de wartels (onderdeel 1) stevig vast
8. Nu de kabels aangesloten zijn en goed afgedicht kunt u de stroom weer aanzetten. Controleer eerst of de verbinding goed werkt voordat de connector wordt weggewerkt.

